

裝入電池

打開電池蓋，依電池盒底部圖示方向放入 2 顆 3 號(AA)普通碳鋅電池。
請勿用鹼性電池。

設定時鐘日期時間

按任一鍵開啓顯示螢幕，接著同時按 8、9 兩個按鍵，出現 2023，輸入公元年後兩位數，例如 2024 年則輸入 24，接著輸入月日例如 0123，接著輸入 24 小時的時間例如 1850。中間如果有不需要改變的部份，可以按「下一個」按鈕跳到下一個輸入。以下文件也是如此。



看時鐘的日期、時間

平常顯示螢幕是關閉，按任一鍵(數字鍵、「下一個」按鍵)，立即放開，就會顯示時間 4 秒鐘、日期 1 秒鐘。由於鬧鐘平常放在臥室不會看，這樣可以很省電。顯示日期時，沒有「:」，例如「930」，顯示時間時有「:」，例如「9:30」。以下文件也是如此。可按「下一個」按鈕減少噪音。

週鬧鈴、單次鬧鈴

| 長按按鍵 | 設定 |
|------|---------------------|
| 0 | 週鬧鈴 A 的星期幾及鬧鈴 A 的時間 |
| 1 | 週鬧鈴 A 的時間 |
| 2 | 週鬧鈴 B 的星期幾及鬧鈴 B 的時間 |
| 3 | 週鬧鈴 B 的時間 |
| 4 | 週鬧鈴 C 的星期幾及鬧鈴 C 的時間 |
| 5 | 週鬧鈴 C 的時間 |
| 6 | 週鬧鈴 D 的星期幾及鬧鈴 D 的時間 |
| 7 | 週鬧鈴 D 的時間 |
| 8 | 單次鬧鈴 E 的日期、時間 |
| 9 | 單次鬧鈴 F 的日期、時間 |

設定週鬧鈴

有 ABCD 4 組週鬧鈴，可各自設定到星期的任一時間響。
用長按數字鍵 A:01、B:23、C:45、D:67 的方式設定

設定鬧鈴 A

1. 長按 **0**
2. 此時「選週」的燈閃爍，初始鬧鐘設定是一般上班族用的星期燈一二三四五閃爍，代表目前是星期一二三四五鬧鐘會響。例如餐飲市場業想改成日二三四五六響。取消星期一，按數字 **1**。加入星期日六，按日六下方的按鍵，也就是 **06**。星期幾輸入完成後，按「下一個」按鍵。
3. 接著輸入鬧鈴要響的鬧鈴要響的 **24 小時** 的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵。建議在測試時設定的時間為目前的時間+2 分鐘，只+1 可能不會響。並**確認鬧鈴總開關為「開」**。

想要只更改鬧鈴 A 的時間

1. 長按 **1**
2. 輸入鬧鈴要響的鬧鈴要響的 **24 小時** 的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵。

要設定鬧鈴 B 鬧鈴 C 鬧鈴 D

長按鬧鈴 B 鬧鈴 C 鬧鈴 D 的 2、4、6 對應的其中一個按鍵

此時「選週」的燈閃爍，初始鬧鐘設定是星期燈一二三四五都暗，也就是沒作用。想加入例如星期日，按星期日下方的按鍵，也就是 0。例如想取消星期日，再按一次 0。可選擇一個星期響多天。輸入完成後，按「下一個」按鈕。

接著輸入鬧鈴要響的鬧鈴要響的 24 小時的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵，就會跳到輸入分。

想要只更改鬧鈴 B 鬧鈴 C 鬧鈴 D 的時間

1. 長按鬧鈴 B、鬧鈴 C、鬧鈴 D 的 3、5、7 的對應的其中一個按鍵
2. 接著輸入鬧鈴要響的鬧鈴要響的 24 小時的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵，就會跳到輸入分。

如何檢查鬧鈴 ABCD 各自的設定時間

按任一鍵開啓時間的顯示，接著按 0 或 1 顯示鬧鈴 A、2 或 3 顯示鬧鈴 B、4 或 5 顯示鬧鈴 C、6 或 7 顯示鬧鈴 D

如何取消/刪除週鬧鈴 ABCD

1. 長按週鬧鈴 ABCD 對應的 0246 鍵，顯示對應鬧鈴的亮燈(星期幾有作用)
2. 按有亮燈的下方的按鈕關閉亮燈，亮燈全部關閉後，按「下一個」按鈕就完成。

鬧鈴響時如何關閉，不關閉會響多久

按任何數字鍵關閉鬧鈴，按下按鍵後會用較高的頻率響 0.5 秒才停止。如果一直沒按數字鍵，會響 2 分鐘後自動關閉。

鬧鈴響時如何貪睡再響一次

按「下一個」按鍵就會 5 分鐘後再響一次。如果不小心先按到數字鍵，就是上面的鬧鐘關閉功能，會用較高頻的聲音響 0.5 秒，無法再貪睡。

誤按「下一個」按鍵如何取消貪睡

撥「鬧鈴總開關」到「關」，接著撥回「開」。如果沒有撥回「開」，一直維持在「關」，會導致以後的鬧鈴全部被關閉。

如何確認鬧鈴下次響的時間

按任一鍵開啓時間的顯示，再按「下一個」按鍵，就會顯示「下次最近的響鬧鈴的日期、星期、時間」。如果是顯示「OFF」，則是「鬧鈴總開關」關閉的狀態，鬧鈴都不會響。如果沒有任何鬧鈴可作用，顯示「----」。新設定的鬧鈴，一定要確認日期、星期、時間是否正確。

休假時要如何延後「週鬧鈴開始作用日期」

先按「下一個」按鍵不放，接著按鬧鈴 A、B、C、D 對應數字按鍵的 0 或 1、2 或 3、4 或 5、6 或 7。就會跳出 20XX 提示輸入年、輸入月、輸入日，就可以設定「週鬧鈴開始作用日期」。

檢查設定；按任一鍵開啓時間的顯示，接著按 0 或 1 顯示鬧鈴 A、2 或 3 顯示鬧鈴 B、4 或 5 顯示鬧鈴 C、6 或 7 顯示鬧鈴 D，會先「顯示開始作用日期」，再顯示時間。

如何取消「週鬧鈴開始作用日期」

步驟同上，但是，設定一個過去的日子

今天比平常早起，如何不讓鬧鈴響

- 可以用上面的的方法，延後「週鬧鈴開始作用時間」到明天。
- 或是關閉鬧鈴總開關，但是睡前記得開啓鬧鈴總開關。

如何設定單次鬧鈴 (旅遊、補班)

有 E 及 F 兩個單次鬧鈴。長按 8 可設定單次鬧鈴 E、長按 9 可設定單次鬧鈴 F，接著輸入年、月、日、時、分，代表要響的日期時間。例如星期六日出去玩/補班，要早起床，就可以用單次鬧鈴。建議在測試時設定的時間為目前的時間+2 分鐘，只+1 可能不會響。並確認鬧鈴總開關為「開」。

設定後如何取消單次鬧鈴 E、F

設定鬧鈴日期時，改成過去的日期，就不會響。

如何檢查單次鬧鈴 E、F 各自的設定時間

按任一鍵開啓時間的顯示，接著按 8 顯示鬧鈴 E、9 顯示鬧鈴 F。

休假不確定期間，不知道/不想設定何時開始上班，要如何關閉所有鬧鈴

撥「鬧鈴總開關」到「關」，就會顯示「OFF」，從此全部的鬧鈴就關閉。且按「下一個」按鍵顯示「下次最近的響鬧鈴的日期、星期、時間」時，顯示「OFF」，提醒「鬧鈴總開關關閉」的狀態。當休假結束，要會恢復鬧鈴，撥「鬧鈴總開關」到「開」，就會自動顯示「下次最近的響鬧鈴的日期、星期、時間」。

是否可以當傳統的鬧鐘使用

例如設定週鬧鈴 A 成每週響 7 天，然後使用「鬧鈴總開關」控制鬧鈴是否明天要響，就是傳統的模式。當鬧鈴響時，撥「鬧鈴總開關」到「關」也會關閉鬧鈴。

明天要比平常早起/晚起，如何設定為最佳

- 延後明天的平常「週鬧鈴開始作用日期」到後天，設定一個明天響的單次鬧鈴。
- 或是更改平常上班的週鬧鈴的時間也可以，只是明天晚上要記得改回去。

何時、如何換電池

一般正常使用(每週響 5 天、每天 3 秒)，碳鋅電池可以用 3 年以上。當發現顯示不夠亮、鬧鈴不夠響時就可以換電池。先不要移出舊電池，準備好新電池再換電池。舊電池取出後，如果沒有按任何鬧鐘的按鍵，顯示為關閉的狀態，20 秒以內完成電池更換，鬧鐘的時間及設定不會消失。

注意事項

- 不要讓異物長時間壓到按鈕，否則可能導致 LED 長時間顯示，電池沒電。
- 螺絲孔防撕貼紙如毀損、消失，天災人為損壞，恕不接受退換貨，保固無效。
- 請勿潑到水。潑到水請取出電池，讓內部乾燥後才可以使用。

客戶服務；

奇源科技有限公司

support@advanorigin.com

電話: 0970590048 劉先生

台灣發明專利 I802922

台灣設計/組裝

購買處:

iOPEN 搜尋全部: 週鬧鐘

露天拍賣 搜尋 週鬧鐘